

Hydrant und Standrohre

Standrohr aufstellen für Bauwasser

Das überlassene Standrohr dient nur zur Entnahme von Bauwasser, d.h., es steht Ihnen kein Trinkwasser zur Verfügung im Sinne der Trinkwasserverordnung 2001.

- Öffnen des Hydrantendeckels (evtl. mit Hammer-
schlägen Deckel lösen)
- Reinigen des Innenraumes der Hydrantenkappe und
des Hydrantenkopfes
- Hydrant spülen
- Stellen des Standrohres (Klauen des Standrohres
vollständig einrasten!)
- Aufdrehen des Hydranten
(**grundsätzlich vollständig aufdrehen!**)
- Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass Dritte durch
die Benutzung des Standrohres und des Schlüssels
für den Unterflurhydranten nicht zu Schaden kommen.



Standrohr abbauen (Bauwasser und Trinkwasser)

- Vor der Demontage Hydrant mit Hydrantenschlüssel
vollständig schließen (Standrohr nicht unter Druck
abbauen; **Unfallgefahr!**)
- Am Hydrantenstandrohr durch Öffnen eines Abgangs
Druck ablassen!
- Standrohr heraus drehen
- Schmutzkappe auf den Hydrantenkopf aufsetzen
- Hydrantendeckel schließen

!
Achtung: Grundsätzlich ist ein Hydrant **vollständig** auf- bzw. zuzudrehen, da bei einer Zwischenstellung die im Boden befindliche Entleerung des Hydranten läuft. Kommt es durch das Laufen des Wassers zu Unterspülungen oder läuft dort Trinkwasser unnötig aus, so wird der Mieter des Hydrantenstandrohres zur Deckung der Kosten herangezogen.
 !